

marantz®

Integrated Amplifier PM5003

マランツのステレオインテグレーテッドアンプをお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保存してください。


なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審 な箇所などありましたら、お早めにお買い上げ店、当社お客様ご相談センター、または最寄りの当 社営業所/サービスセンターにお問い合わせください。

■ 付属品の確認

ご使用の前に下記の付属品がそろっていることを確認してください。

• リモコン......1個 • AC電源コード......1本





• 取扱説明書(本書)1冊



• 保証書(箱に貼付)1枚

• 単4乾電池.......2個



目次

安全上のご注意	1
本機の特長	4
で使用の前に	4
リモコンの使用について	5
各部の名称	6
前面	6
リモコン	7
背面	8
基本接続	9
オーディオ機器との接続	9
スピーカーシステムとの接続	
スピーカーコードの接続について	10
電源コードの接続	10
基本操作	11
再生のしかた	11
応用接続	12
リモートコントロール端子	
リモコン操作	
困ったときは	
その他	16
什 样 • 外籍寸法図	16

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してか ら本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷 害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれ ています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントか ら抜く)が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指をはさまれないように注 意)が描かれています。



● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使 用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッ チを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出 なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



セントから抜く

- 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など) 販売店に交換をご依頼 ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




- 製品に同梱している電源コードのみ使用してください。製品に同梱し ていない電源コードを使用しないでください。
- この機器を設置する場合は、壁から 20cm 以上の間隔をおいてくださ い。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置い てください。ラックなどに入れる時は、機器の天面から 20cm 以上、 背面から 10cm 以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火 災の原因となります。





雷源プラグをコン セントから抜く






水場での使用禁止


- 風呂場や窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所等の水滴がかかる場 所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、 けがの原因となります。
- 表示された電源電圧(交流 100 ボルト) 以外の電圧で使用しないでく ださい。火災・感電の原因となります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみです。電源周波数は 50Hz 地 域または 60Hz 地域でご使用できます。船舶などの直流(DC) 電源に は接続しないでください。火災の原因となります。





- この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に 熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇 を防ぐため、ケースの上部や底部などに開口部があけてあります。次 のような使い方はしないでください。
 - この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。
 - この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭 い所に押し込む。
 - テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用す

● この機器の上にろうそく等の炎が発生しているものを置かないでくだ さい。火災の原因になります。









● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火 災・感電の原因となります。



■ 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因 となります。




● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・ 感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご 注意ください。





■ この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・ 整備・修理は販売店にご依頼ください。





- オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読 み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定 のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コー ドを延長したりすると発熱しやけどの原因となることがあります。
- 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然 大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。また、テ レビ等の音声を本機のスピーカーを使ってお楽しみになる前にも、音 量(ボリューム)を最小にしてください。













意

注

- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。 ● お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行って
- ください。
- もプレントから抜く 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセン トから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから 行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあ
 - 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かない でください。火災・感電の原因となることがあります。
 - ◆ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所や振動のある所に置か ないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあ ります。



- この機器または電池が入ったリモコンを次のような異常に温度が高く なる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を 与え、火災の原因となることがあります。
 - 直射日光が当たる場所
 - 窓を閉めきった自動車の中
 - 火や暖房器具など熱を発生する機器の近く
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因と なることがあります。





- この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス+端子とマイナスー端子の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
- ■電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。 電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、 火炎の原因となることがあります。
- この機器の上に物を置かないでください。この機器の上には通気孔があります。通気孔をふさぐと中に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- この機器の上にテレビやオーディオ機器などを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
- この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることがあります。



- 5 年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。
- 長期間使用しない時は、電池をリモコンから取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。電池が液もれしている場合は、ただちに電池を処分してください。この際、液が皮膚や衣服に付着すると火傷するおそれがありますので、取扱いには十分ご注意ください。誤って液が付着してしまった場合は、ただちに水道水で洗浄し医師の診断を受けてください。ケース内に付着した液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。



● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



● 使用中および使用直後は、操作部、後面接続端子部以外は高温になっているので手を触れないでください。やけどの恐れがあり、危険です。特に上面など高温部には触れないでください。

AMP 080311F1





本機の特長

■電流帰還アンプ

プリアンプとパワーアンプには高速の電流帰還方式の増幅回路を採用し、スーパーオーディオ CD プレーヤーからの信号を忠実に増幅します。また、高速の電流帰還アンプは自然な音場空間を再現します。

■ ハイパワー 80W × 2 (4 Ω、ダイナミックパワー)

スリムなボディーながら、大型電源部によるハイ・ パワーで音楽を躍動的に再生します。

■高音質設計

信号経路の最短化や高音質パーツの採用、ゆとり のある電源回路など単品コンポーネントならではの 高音質設計となっています。

■ レコードプレーヤーの接続が可能なフォノ入力端子

フォノアンプを搭載していますので、レコードプレーヤーをそのまま接続して楽しむことができます。(MM カートリッジのみに対応します。) (\rightarrow 11 ページ)

■2系統スピーカー出力端子搭載

2組のスピーカーを鳴らし分けるのはもちろん、中・高域、低域用に出力端子が分かれたバイワイヤリング対応のスピーカーにも簡単に接続できます。端子はオーディオ用の太めのコードも確実に接続できるスクリュー式を採用しました。また、ワンタッチで簡単に接続できるバナナプラグにも対応しています。(→10ページ)

■トーンコントロール機能

低音域、高音域の強弱調整が可能なトーンコントロール機能を搭載していますので、システムにあわせてお好みの音質に調整できます。(→11ページ)

■ ラウドネス機能

小音量再生時に音楽を聞き取りやすくするラウドネス機能を搭載しています。(→6ページ)

■ ワイヤレスリモコン付属

本機をはじめマランツの CD プレーヤーなどを操作可能なワイヤレスリモコンを付属しています。 (→13 ページ)

また、本機は3組のリモコンコードを内蔵していますので、1台ずつ別々のリモコンコードに設定しておくことで、1箇所で3台の本機をそれぞれ独立してコントロールすることが出来ます。


■ご使用の前に

■ 次のような場所には置かない

本機を末永くご使用いただくために、次のような場所には置かないでください。

- 直射日光が当たる所
- 暖房器具など熱を発生する機器に近い所
- 湿気の多い所や風涌しの悪い所
- ほこりの多い所
- 振動のある所
- ぐらついた台の上や傾斜のある不安定な所
- 天地の狭いオーディオラックなど放熱を妨げる 所

放熱のため、本機を下図の通りに壁や他の機器等から離して設置してください。



■上に物をのせない


本機の上に物をのせないでください。通風孔をふさくと事故や故障の原因になります。

■ 使用中・使用直後に上面などの高温 部には触れない

使用中と使用直後は、操作部、後面接続端子部以 外は高温になっているので手を触れないでくださ い。 やけどのおそれがあり危険です。 特に上面な どの高温部には触れないでください。

■ ご使用いただく電源電圧・周波数

- 電源電圧は、交流100Vをご使用ください。
- 電源周波数は、50Hz 地域または60Hz 地域でご使用できます。




リモコンの使用について

■ リモコンに乾電池を入れる


最初に付属のリモコンをご使用になる前に、リモコンに乾電池を入れてください。

付属の乾電池はリモコンの動作確認用です。


1. 裏ぶたをはずします。



2. 電池の⊕⊖を正しく入れます。



3. カチッと音がするまでしめます。



■ リモコンの使用について


乾電池の取り扱い方について

乾電池を誤って使用すると、液もれや破裂、腐食 などの原因となることがあります。以下の注意をよ く読んでご使用ください。

- 長期間 (1ヶ月以上) リモコンを使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に使用しないでください。
- ・ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖向きを機器の表 示通り正しく入れてください。
- 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液もれを起こしたときは、ケース内に付いた液を よく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方 自治団体の指示(条例)に従って処理してください。

■ リモコンの使用できる範囲

リモコンと本機の操作可能範囲は下図のとおりです。




使用上の注意

- リモコンの受光窓に直射日光やインバーター蛍 光灯などの強い光を当てないでください。リモ コンが操作できない場合があります。
- リモコンを操作すると、赤外線で操作する他の機器を誤動作させることがありますのでご注意ください。
- リモコンとリモコン受信窓の間に障害物があると操作できません。
- リモコンの上に物を置かないでください。ボタン が押し続けられた状態になり、電池が消耗してし まうことがあります。

各部の名称

前面



① POWER ON/OFF ボタン

このボタンを押すと電源が ON し、もう一度押すと電源が OFF します。ボタンが ON 状態では付属のリモコンで電源を ON/OFF することもできます。リモコン使って電源を OFF にしたスタンパイ状態では、POWER ON/OFF ボタンを再投入してもスタンバイ状態になりますので電源 ON 状態にはなりません。この場合はインプットセレクターつまみを回すかリモコン POWER ON ボタンを押すと電源ON 状態になります。

② STANDBY インジケーター

スタンバイ状態で赤く点灯します。スタンバイ中は リモコンの POWER ON ボタンで電源を ON する ことができます。

③ INPUT SELECTOR つまみ

再生/録音する入力ソースを選択するつまみです。 選択した入力ソースはファンクションインジケー ターに表示されます。選択された入力ソースは電 源を OFF したあとも記憶され電源再投入時も同じ ソースが選択されます。

4 SOURCE DIRECT ボタン

このボタンを押すとボタン中央のインジケーターが 点灯しバランスとトーンコントロール回路をバイパ スして信号が伝送されますので、より良い音を楽 しむことができます。このボタンが ON のときは BALANCE、BASS、TREBLE つまみでの調整はでき ません。もう一度このボタンを押すと解除します。

⑤ ファンクションインジケーター

インプットセレクターつまみで選択した入力ソース を表示するインジケーターです。

⑥ MUTE インジケーター

リモコンの MUTE ボタンを押すとミューティング 機能が働き音量を下げます。もう一度 MUTE ボタ ンを押すと解除します。また、ミューティング中 にリモコンの VOLUME +/ーボタンを押しても ミューティング機能は解除します。

⑦ VOLUME つまみ

つまみを時計回りに回すと音量が大きくなり、反時計回りに回すと音量が小さくなります。付属のリモコンで音量を調整することもできます。アンプの保護回路が動作した場合は、約15秒間自動的にポリュームつまみが回り音量が下がります。

⑧ 赤外線受光窓

付属のリモコンから送られるコントロール信号を受 光する窓です。リモコン上部をこの窓に向けて送信 してください。

9 BALANCE つまみ

L(左)、R(右)チャンネルどちらか一方の音量バランスを調節する場合に使用するつまみです。バランスつまみがどちらか一方に回し切られていると、反対側のチャンネルからは音が出ません。

SOURCE DIRECT ボタンが ON の状態では調整できませんのでご注意ください。

① ラウドネスボタン(LOUDNESS)

小さい音量のとき、低音および高音を強調することにより、人間の耳の特性に合わせて音質を補正します。このボタンを押すとボタン中央のインジケーターが点灯し、ラウドネス効果を発揮します。

① SPEAKERS A/B ボタン

背面の SPEAKER SYSTEMS A および B 端子に接続されているスピーカーを選択するボタンです。 ON 状態でボタン中央のインジケーターが点灯します。ヘッドホンをお使いになるときはスピーカー出力を OFF にしてください。


① トーンコントロールつまみ (BASS/TREBLE)

低音 (BASS) と高音 (TREBLE) の音質を調整する つまみで、それぞれのつまみを時計回りに回す と強められ、反時計回りに回すと弱められます。 SOURCE DIRECT ボタンが ON の状態では調整で きませんのでご注意ください。

① HEADPHONES ジャック

ステレオ標準プラグのヘッドホンを接続する ジャックです。ヘッドホンをご使用になる時は SPEAKERS A/B ボタンを OFF にしてお使いくださ い。

リモコン



このリモコンは本機と赤外線受光窓の付いているマランツ製スーパーオーディオ CD プレーヤーやDVD プレーヤー及びチューナー、テープデッキなどをコントロールすることができます。リモコン操作によりコントロールできる内容が異なる場合もありますので、組み合わせる機器の取扱説明書も参照してください。

電源 ON/OFF ボタン

POWER ON ボタン

本機がスタンバイ状態のとき電源がオンします。

POWER OFF ボタン

本機が電源オン状態のとき電源スタンパイ状態になります。

SOURCE POWERボタン

電源スタンバイ機能があるマランツ製品の電源オンとスタンバイの切換えをすることができます。② の入力切換えのボタンを押した後にこのボタンを押すと、ボタンに対応したマランツ製品の電源がオンまたはスタンバイに切り換わります。

AMP ボタンに続けてこのボタンを押すと、本機の電源がオンまたはスタンバイに切り換わります。

※リモコンの操作では本機の電源を完全にオフすることはできません。

② 入力切換えボタン

入力ソースを選択するボタンのグループです。

で注意

本機の入力ソースとリモコンのボタンの相違は下記のとおりです。

本機	リモコンボタン
AUX/DVD	AUX,DVD
RECORDER2	TAPE、MD

本機の入力ソースが1種類に対して、リモコンモードは2種類となります。

接続したマランツ製のソース機器をリモコン 操作する際、リモコンを接続したソースのモー ドにして、操作を行なってください。

INPUT ▲ ボタン

入力ソースを順送りするボタンです。 本体のファンクションインジケーターに表示される 入力ソースを右に送ります。

INPUT ▼ ボタン

入力ソースを逆送りするボタンです。 本体のファンクションインジケーターに表示される 入力ソースを左に送ります。

③ ボリューム調整ボタン

MUTEボタン

ワンタッチで音量を絞りミュート状態にするボタンです。もう一度ボタンを押すとミュート解除します。

また、ミュート中に VOLUME +またはーボタンを 押してもミュート解除します。

VOLUME + ボタン

音量を大きくするボタンです。

VOLUME - ボタン

音量を小さくするボタンです。

4 SOURCE DIRECT ボタン


ソースダイレクトモードの ON / OFF を切り替えるボタンです。

5 プレーヤーなどを操作するボタン

マランツ製 CD プレーヤーや DVD プレーヤーなど を操作するボタンです。詳しくは、13 ページを参照 してください。

各部の名称

背面



① PHONO 入力端子

アナログレコードプレーヤーに接続する端子です。 MM カートリッジが使用できます。

② PHONO GND 端子

レコードプレーヤーからのアース線を接続してください。

❸ TUNER 入力端子

チューナーや他の音声機器などの出力端子に接続 する端子です。

4 CD 入力端子

スーパーオーディオ CD プレーヤーや CD プレーヤーなどの出力端子に接続する端子です。

⑤ AUX/DVD 入力端子

DVD プレーヤーや他の音声機器などの出力端子に接続する端子です。

6 RECORDER-1/RECORDER-2 入力端子

CD-R、MD デッキ、テープデッキなどの出力端子に接続する端子です。

⑦ RECORDER-1/RECORDER-2 出力端子

CD-R、MD デッキ、テープデッキなどの録音入力端子と接続する端子です。

③ SPEAKER SYSTEMS 出力端子

SYSTEM-A と SYSTEM-B の 2 系統のスピーカーシステムを接続することができます。フロントパネルの SPEAKERS ボタンでスピーカー出力を ON/OFF することができます。

9 FLASHER IN(フラッシャーイン)端子

本機を外部から操作するための端子です。本機単 体では使用しません。

① REMOTE CONTROL 端子

マランツ製スーパーオーディオ CD プレーヤーや DVD プレーヤーなどリモートコントロール (D.BUS 端子) を持つ機器と接続する端子で、本機に付属の リモコンを使ってシステムコントロールすることが できます。

詳しくは 12 ページを参照してください。

AC OUTLET

(SWITCHED/UNSWITCHED)

本機の AC アウトレットから他の AV 機器に電源を 供給できます。

本機は SWITCHED と UNSWITCHED の AC アウトレットを装備しています。

SWITCHED(スイッチド:連動)

本機の電源 ON/ スタンバイに連動し、電源供給を ON/OFF します。

消費電力が最大 100W までの機器を接続できます。

UNSWITCHED(アンスイッチド:非連動)

本機の電源 ON/ スタンバイに関係なく、電源供給をします。

消費電力が最大 100W までの機器を接続できます。

⚠警告


絶対許容電力以上の機器を接続しないでください。許容電力以上の機器を接続すると、火災・ 感電の原因となります。

1 AC INLET

付属のAC電源コードで電源コンセントに接続してください。

基本接続

オーディオ機器との接続



ご注意


- ・全ての接続が完全に終わるまで、本機や他の 機器の電源コードを電源コンセントに差し 込まないでください。
- •接続コードのプラグは確実に接続端子に挿入してください。不完全な接続は、雑音の原因となります。
- L(左)チャンネルとR(右)チャンネルを正しく接続してください。赤い端子はR(右)チャンネル、白い端子はL(左)チャンネルです。
- 入力と出力は正しく接続してください。
- 本機と接続する機器については、機器の取扱 説明書を参照してください。

基本接続

スピーカーシステムとの接続

お使いになるスピーカーシステムは以下の条件を満たしていることが必要です。以下の条件を満たしていない場合には、アンプの保護回路が動作し正しく再生できません。場合によってはアンプやスピーカーシステムが故障する恐れもあります。

- 1組のスピーカーシステムのみお使いになる時は、インピーダンスが4Ω以上のスピーカーシステムをお使いください。
- 2組のスピーカーシステムを同時にお使いになる時は、インピーダンスが8Ω以上のスピーカーシステムをお使いください。



スピーカーコードの接続について

スピーカーコードの被ふくは下図のように剥いでください。







コードの端から 約1cmくらいの所 コードの端の被ふく にカッターで切り をむきとります 込みをいれます

端の被ふく 芯線をよじります ります

• スピーカーコードとの接続



反時計方向に回 芯線を差 し、ゆるめます 込みます



時計方向に回 してしめます

• バナナプラグとの接続



バナナプラグを差し込みます

ご注意


・回路への損害を防止するため、裸のスピーカーコード同士を接触したり、本機の金属部分に接触させたりしないでください。



- ・感電の恐れがあるので、電源がONのときは スピーカー端子に触れないでください。
- スピーカー端子への接続は極性を間違えずに 行ってください。間違えた場合、信号の位相は 反転し、再生される音楽は不自然になります。

電源コードの接続

1. 付属の電源コードを本機の背面のAC INLET に差し込んでください。




2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。


万一の事故のため、本機から電源コードが外せ る配置にしてください。

基本操作

再生のしかた

代表的な例として CD プレーヤーでディスク再生およびアナログレコードプレーヤーでレコード再生をする 手順を説明します。接続方法を参照し機器が正しく本機に接続されていることを確認してください。





■ CD プレーヤーによるディスク再生

- **1.** CDプレーヤーのPOWER ON/OFFボタンを押して電源を入れます。
- 2. 続いてVOLUMEつまみ⑦を回して音量を最小にしてから本機のPOWER ON/OFFボタン①を押して電源を入れます。電源を入れてから約8秒後にミューティングが解除し音が出る状態になります。
- **3.** 本体のINPUT SELECTOR つまみ③、またはリモコンの入力切替えボタン②でCDを選択します。
- **4.** SPEAKER SYSTEM A端子に接続しているスピーカーをお使いになる場合は、**SPEAKER A** ボタン⑪をONに設定してください。
- **5.** CDプレーヤーにディスクを入れ、PLAYボタンを押し再生します。
- **6.** 本体のVOLUMEつまみ⑦、またはリモコンの VOLUME +/ーボタン③で音量を調整します。
- 7. お好みにより本体のトーンコントロールつま み⑫を回して低音/高音を調整してください。 この時本体のSOURCE DIRECTボタン④を OFFに設定してください。

■ アナログレコードプレーヤーによる レコード再生

- 1. 本機のPOWER ON/OFFボタン①を押して電源を入れます。電源を入れてから約8秒後にミューティングが解除し音が出る状態になります。
- 2. 本体のINPUT SELECTOR つまみ③、またはリモコンの入力切替えボタン②でPHONOを選択します。不意のアクシデントを防ぐためVOLUMEつまみ⑦を回して音量をMIN(最小)にしておくことをお勧めします。
- **3.** 接続できるカートリッジはMMタイプです。 MCカートリッジをお使いになる場合はステッ プアップトランス等をお使いください。
- **4.** SPEAKER SYSTEM A端子に接続しているスピーカーをお使いになる場合は、**SPEAKER A** ボタン⑪をONに設定してください。
- **5.** アナログレコードプレーヤーにレコードをセットしてレコードを再生します。
- **6.** 本体の**VOLUME**つまみ⑦、またはリモコンの **VOLUME** +/ーボタン③で音量を調整します。
- 7. お好みにより本体のトーンコントロールつま み⑫を回して低音/高音を調整してください。 この時本体のSOURCE DIRECTボタン④を OFFに設定してください。

■ 録音のしかた

CD プレーヤーなどの入力ソースをテープデッキなどの録音機器に録音する手順を説明します。


- **1.** CDプレーヤーとテープデッキなど録音機器の POWER ON/OFFボタンを押して電源を入れます。
- **2.** 続いて本機のPOWER ON/OFFボタン①を押して電源を入れます。電源を入れてから約8 秒後にミューティングが解除します。
- **3.** 本体のINPUT SELECTORつまみ③またはリモコンの入力切替えボタン②でCDを選択します。
- **4.** CD プレーヤーに再生するディスクを入れます。テープデッキなどの録音機器に録音に使用するテープを入れます。
- **5.** CDプレーヤーを操作して再生します。続いて、テープデッキなどの録音機器を操作して録音します。

応用接続

リモートコントロール端子


他のマランツ製品とリモートコントロール端子を接続することにより、付属のリモコンでシステムを集中コントロールできます。

- リモコン操作は本機に向けて行なってください。リモコンから送信された赤外線の信号は、本機のリモートコントロール受光窓で受光され、リモートコントロール端子を通して他の機器に送られます。
- このリモートコントロール接続を行う場合、本機と接続する機器の背面に装備されているリモートコントロールスイッチは、EXTERNAL または EXT. に設定して下さい。



■ リモートコントロール設定

本機の REMOTE CONTROL IN 端子に外付け赤外線受光部などを接続して操作する場合、必ず以下の手順に従って本機の赤外線受光窓の動作を無効にしてください。



- 1. フロントパネルの SPEAKER B ボタンを 5 秒間押し続けます。
- 2. MUTE インジケーターが3回点滅し、本機の赤外線受光窓が無効になります。

ご注意

外付け赤外線受光部などが接続されていない場合は、赤外線受光窓を有効に設定してください。赤外線受光窓が無効に設定されていると、リモコンでの操作ができません。

- 3. フロントパネルの SPEAKER A ボタンを 5 秒間押し続けます。
- 4. RECORDER 2 インジケーターが3回点滅し、本機の赤外線受光窓が有効になります。

■リモコン操作

CD

CD ボタンを押した場合は、⑤ のボタングループは下表のように機能します。CD 入力端子にはマランツ製 CD プレーヤーを接続しておくと操作することができます。

ボタンの名称	機能
 44	曲の頭出し
▶▶	曲の頭出し
	ストップ(停止)
•	プレイ(再生)
II	ポーズ(一時停止)
P.SCAN/A.TUNE	使用できません
MENU	使用できません
▲/TUNE+	使用できません
▼/TUNE-	使用できません
■/PRESET-	使用できません
▶/PRESET+	使用できません
ENTER	使用できません
CAT	使用できません
BAND	使用できません
0-9	曲番号の入力
CLEAR	使用できません
MEMO	使用できません
DISPLAY	使用できません
PTY	使用できません
F.DIRECT	使用できません
T.MODE	サウンドモード の選択

TUNER

TUNER ボタンを押した場合は、⑤ のボタングループは下表のように機能します。TUNER 入力端子にはマランツ製チューナーを接続しておくと操作することができます。

ボタンの名称	機能
44	使用できません
▶▶	使用できません
	使用できません
•	使用できません
=	使用できません
P.SCAN/A.TUNE	プリセットスキャン
MENU	使用できません
▲/TUNE+	チューニング(周波数)アップ
▼/TUNE-	チューニング(周波数)ダウン
√PRESET-	プリセット局の選択
▶/PRESET+	プリセット局の選択
ENTER	使用できません
CAT	使用できません
BAND	バンド切り替え
0-9	数値の入力
CLEAR	メモリーや入力内容の消去
MEMO	プリセット局番号の登録
DISPLAY	使用できません
PTY	使用できません
F.DIRECT	放送局の周波数を直接入力し ての選局
T.MODE	オートステレオ <i>/</i> モノラル 切り替え

DVD

DVD ボタンを押した場合は、⑤ のボタングループは下表のように機能します。AUX/DVD 入力端子にはマランツ製 DVD プレーヤーを接続しておくと操作することができます。

ボタンの名称	機能
 44	チャプターの頭出し
▶▶	チャプターの頭出し
	ストップ(停止)
•	プレイ(再生)
П	ポーズ(一時停止)
P.SCAN/A.TUNE	使用できません
MENU	メニュー画面を表示
▲/TUNE+	カーソルを上に移動
▼/TUNE-	カーソルを下に移動
√PRESET-	カーソルを左に移動
►/PRESET+	カーソルを右に移動
ENTER	選択項目の決定
CAT	使用できません
BAND	使用できません
0-9	数値の入力
CLEAR	使用できません
MEMO	使用できません
DISPLAY	ディスク情報の表示
PTY	使用できません
F.DIRECT	使用できません
T.MODE	使用できません

TAPE

RECORDER 2 (TAPE) ボタンを押した場合は、 ⑤ のボタングループは下表のように機能します。 RECORDER 2 (TAPE) 端子にはマランツ製テープ デッキを接続しておくと操作することができます。


ボタンの名称	機能
44	巻き戻し
▶ ►	早送り
	ストップ(停止)
•	プレイ(再生)
II	ポーズ(一時停止)
P.SCAN/A.TUNE	使用できません
MENU	使用できません
▲/TUNE+	使用できません
▼/TUNE-	使用できません
√PRESET-	使用できません
►/PRESET+	使用できません
ENTER	使用できません
CAT	使用できません
BAND	使用できません
0-9	使用できません
CLEAR	カウンターのリセット
MEMO	使用できません
DISPLAY	使用できません
PTY	使用できません
F.DIRECT	使用できません
T.MODE	使用できません

リモコン操作

■ リモコンコード設定

本機と付属のリモコンにはそれぞれ3組のリモコンコードが内蔵されています。そのため最大3台までのPM5003を同じ場所でそれぞれ独立してコントロールすることができます。複数台を同時使用する場合は、2台目、3台目のPM5003とそのリモコンを以下の手順に従ってリモコンコードを再設定してください。選択したアンプだけをリモコンで制御できるようになります。

工場出荷時は、本体とリモコンはAMP 1に設定されています。



1. AMP 2

リモコンをAMP 2に設定するには、リモコンのAMPボタンと数字ボタンの2を同時に5秒以上押します。

AMP 3

リモコンをAMP 3に設定するには、リモコンのAMPボタンと数字ボタンの3を同時に5秒以上押します。

2. 本体のリモコンコード設定をリモコンと同じコードに設定します。本体のリモコンコード設定を変更するには、リモコンのAMPボタンを押しながら DISPLAYボタンを押します。リモコンコード設定が本体のファンクションインジケーターの点滅で表示され、本体のリモコンコード設定がリモコンと同じ設定に変更されます。

AMP1: PHONOインジケーターが3回点滅します。

AMP2: TUNERインジケーターが3回点滅します。

AMP3: CDインジケーターが3回点滅します。

ご注意

- 本体の電源コードを抜くとリモコンコード 設定はAMP1に戻ります。
- リモコンをAMP1に戻すには、リモコンの AMPボタンと数字ボタンの1を同時に5秒 以上押してください。

■困ったときは

困ったときは下記の項目をチェックしてください。意外な操作ミスで故障と思われていることがあります。 下記の項目をチェックしても直らない場合は、お近くの営業所、お客様相談センター、または当社サービスセンターにご相談ください。

現象	原因	処置
	電源コードが抜けている。	電源コードの接続を点検してください。
電源が入らない。	スタンパイ(STANDBY)状態になっている。	本体のインプットセレクターつまみを回すかリモコンの電源 ON ボタンを押してください。
	保護回路が動作している。	スタンパイインジケーターが点滅している場合は一旦電源を切り、1分以上待ってからもう一度電源を入れてください。
	スピーカーの接続が不完全である。	スピーカーの接続を点検してください。
	入力コードの接続が不完全である。	入力コードの接続を点検してください。
	インプットセレクターつまみの位置が不適当である。	インプットセレクターつまみを正しい位置に合わせてください。
電源は入るがスピーカーから音が	ボリュームつまみが絞ってある。	ボリュームつまみを調節してください。
出ない。	スピーカーセレクターつまみが OFF になっている。スピーカーセレクターつまみの位置が不適当である。	スピーカーセレクターつまみを接続したスピーカー端子の位置 に正しく合わせてください。
	ミュート機能が動作している。	ミュートインジケーターが点灯している場合はリモコンの MUTE ボタンを押してミュートを解除してください。
片側のスピーカーからしか音が出 ない。	スピーカーの接続が不完全である。	スピーカーの接続を点検してください。
	バランスつまみの位置が正しくない。	パランス調整つまみを正しい位置に合わせてください。
左右の音が入れ替わっている。	左右のスピーカーまたは左右の入力コードの接続が逆に なっている。	正しく接続しなおしてください。
レコード演奏中にノイズが出る。	レコードプレーヤーからのアース線が外れている。	PHONO GND 端子への接続を点検してください。
	PHONO 入力端子の接続が不完全である。	PHONO 入力端子の接続を点検してください。
	レコードプレーヤーの近くにテレビなどがあり影響を受けている。	設置位置を変えてみてください。
レコード演奏中に音量を上げると ハウリング現象を起こす。	レコードプレーヤーとスピーカーが近すぎる。	できるだけスピーカーと離して設置してください。
	レコードプレーヤーの台や床が振動しやすい。	レコードプレーヤーにインシュレーターがない場合は市販の インシュレーターを使用してください。
	電池が切れている。	新しい電池に取り替える。
リモコンのボタンを押しても何も 作動しない。	リモコンと本体が離れすぎている。	本機に近づいて操作する。
	リモコンと本体の間に障害物がある。	障害物を取り除く。
	違うボタンを押している。	正しいボタンを押す。
	電池が正しい極性(⊕と⊝)で入っていない。	正しい極性で電池を入れる。
	本体とリモコンのリモコンコードが異なっている。	本体とリモコンのリモコンコードを同じ設定にする。 (→ 14 ページ)
	本機の赤外線受光窓が無効になっている。	リモートコントロール設定を確認してください。(→ 12 ページ)

■ 保護回路について

本機にはアンプ回路およびスピーカーシステムを破損から保護する「保護回路」を搭載しています。 保護回路が動作すると直ぐにミューティング機能が働きます。その後、アンプの回路が安定すると 保護回路を解除し再び音が出る状態になります。

電源投入時

電源投入時アンプ回路が安定するまでの約8秒間、 保護回路が働きミューティング状態になります。 その後、アンプの回路が安定すると保護回路を解 除し音が出る状態になります。

アンプが故障したとき

アンプの電源回路に異常を検出した場合は保護回路が働きアンプの電源を自動的に OFF します。 このとき POWER ON/OFF ボタン上部の STANDBY インジケーターが点滅します。

この場合、すぐに電源を抜いて、お近くの営業所、 お客様相談センター、または当社サービスセンター にご相談ください。

■その他


仕様・外観寸法図

定格出力(40Hz-20kHz両ch同時駆動)
40W×2(8Ω負荷)
47W×2(6Ω負荷)
55W×2(4Ω負荷)
ダイナミックパワー
55W×2(8Ω負荷)
67W×2(6Ω負荷)
80W×2(4Ω負荷)
全高調波歪率 $(40 Hz - 20 kHz$ 両ch同時駆動 (8Ω) 負荷 $)$
0.01%
出力帯域幅(8Ω負荷、0.06%) 10Hz-30kHz
周波数特性(CD、1W、8Ω負荷)
10Hz-50kHz +0dB,-1dB
ダンピングファクター(8Ω負荷、40Hz-20kHz)
入力感度/入力インピーダンス
PHONO (MM)2.2mV/47kΩ
CD,LINE,TUNER,AUX/DVD,RECORDER
200mV/20k Ω
PHONO最大許容入力(1kHz)
MM110mV
RIAA偏差(40Hz-20kHz)±0.5dB
S/N比(IHF Aネットワーク、1 W出力、8Ω負荷)
PHONO (MM)83dB(5mV入力)
CD/LINE100dB(500mV入力)
トーンコントロール
BASS(100Hz)±10dB
TREBLE(10kHz)±10dB
電源電圧AC100V、50/60Hz
消費電力(J60065)110W
待機消費電力0.4W

付属品	
リモコン	1
単4乾電池	2
AC電源コード	
最大外形寸法(本体)	
幅	440mm
高さ	104.5mm
奥行き	369.5mm

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますのでご了承ください。

質量(本体)......6.7kg



単位:mm

■お手入れ

- ださい。汚れがひどい時は食器用洗剤を5~6倍 にうすめ、やわらかい布に浸し、固く絞って汚れ をふきとったあと、乾いた布でからぶきしてくだ さい。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発 性のものが付着すると塗装がはげたり、光沢が失 われることがありますから絶対にご使用になら ないでください。また、化学ぞうきんでこすった り、長時間接触させたままにしておきますと変質 したり、塗料がはげたりすることがありますので ご注意ください。

■ ステレオ音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるもので す。隣近所への配慮(思いやり)を十分にいたしま しょう。

ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小 さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも 通りやすいものです。夜間の音楽観賞には特に気 を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、 快い生活環境を守りましょう。

■ ヘッドホンのご使用について

ヘッドホンの音量が大きすぎると、耳を傷めること があります。音量が大きくならないよう注意してく ださい。

■ 保証・アフターサービスについて

- セットが汚れた時は柔らかい布でからぶきしてく 1. この商品には保証書を別途添付してあります。 保証書は「販売店印・保証期間」をご確認の上、販 売店からお受け取りいただき、よくお読みの上、 大切に保存してください。
 - 2. 本体の保証期間はお買い上げ日より1年間です。 お買い上げ販売店又は弊社営業所で保証記載事 項に基づき「無料修理 |致します。
 - 3. 保証期間経過後の修理について。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様の ご要望により有料修理致します。
 - 4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後 最低8年間保有しています。
 - 5. 補修用部品の詳細・ご贈答・ご転居等アフター サービスについての不明な点は、お買い上げ販売 店または弊社営業所・サービスセンターに遠慮 なくご相談ください。
 - 6. 修理を依頼される際には、お手数ですがもう一度 "困ったときは"をご参照の上よくお調べくださ い。それでも直らない時は、必ず電源プラグを抜 いてから、お買い上げ販売店または当社営業所、 サービスセンターにご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1) 品名 インテグレーテッドアンプ
- 2) 品番 PM5003
- 3) シリアルナンバー(製造番号)
- 4) お買い上げ日 年月日
- 5) 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 6) ご住所
- 7) お名前
- 8) 電話番号

marantz

お客様ご相談センター

(03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社マランツコンシューマー マーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧下さい。

http://www.marantz.jp

